

270MM

90MM

130MM

手写信 Stylus

书写区域 Writing Area

锁定开关 Erase Lock

清除按钮 Erase Button

电池拖 Battery Case

维护 Maintenance

— 清洁方法：请使用柔软的清洁布擦拭。

— 储存温度：0-40℃ 使用温度：10℃-40℃

— Cleaning: Please clean gently with soft cloth.

— Storage Temperature:0℃-40℃

— Operating Temperature:10℃-40℃

STORAGE

OPERATING

锁定开关 Erase Lock

关闭锁定开关 Turn off Erase Lock

打开锁定开关 Turn on Erase Lock

注意 Attention

出厂时锁定开关处于关闭状态

1、如需开启清楚功能，请将锁定开关拨到打开状态，然后使用清除键清除屏幕内容。

2、如需关闭清除功能，请将锁定开关拨到关闭状态，可防止屏幕内容被误删除。

The Erase Lock is off in default.

1.When Erase Lock is off,the Erase Button is disabled.

2.When Erase Lock is on,the Erase Button is available.

防滑片 Antiskid sheet

防滑片 Antiskid sheet

磁铁装置 Magnet device

磁铁装置 Magnet device

电池拖 Battery Case

防滑片 Antiskid sheet

防滑片 Antiskid sheet

更换电池：拧开电池托螺丝 → 取出电池托 → 更换CR2016[3V]纽扣电池 → 将电磁托推入槽位 → 拧紧电池盒螺丝

Battery Replacement:1.Remove screw. 2.Pull out battery case. 3.Replace the battery.(Requires one CR2016[3V] battery.)4.insert battery case into the board. 5.Replace screw.

### 注意事项 Attention

为达到更好的书写体验和避免屏幕表面损伤，请配合本产品配套的书写笔使用。

To achieve better writing experience and to avoid scratching the screen, please use the matching stylus.

#### 警告：

- 1、请勿使用过大压力或可能损坏屏幕的物品书写
- 2、该产品无法与其他电子设备传输数据。
- 3、该产品不防水，请勿落入水中
- 4、请避免长时间阳光直射。

警告：本产品内含小零件，不适合3岁以下儿童使用。

警告：严禁自行拆机。

#### 警告：

- 1、避免在以以下环境中使用，温度变化急剧的环境；高温40℃以上；底温0℃以下；强光照射下；紫外线照射下；多粉尘环境中；潮湿环境下产品沾水或浸泡在任何液体中。

#### WARNING:

- 1、Please don't press too hard or write with objects that could damage the screen.
- 2、This product cannot transfer data or images to or from any other devices.
- 3、Do not get product wet or submerged in water.
- 4、Avoid continuous exposure to sunlight.

Warning:Small parts included, not suitable for kids under 3 years old.

Warning:Do not disassemble the product.

- 2、要使用本产品专用书写笔进行书写、绘画；避免使用尖锐或黏性的物品接触屏幕表面。避免将产品垂直掉落在地面或受到其它物体的强烈撞击。
- 3、若不慎将本产品损坏，出现破损或有液体流出的情况，请立即将产品放入密封塑料袋内，放入不可回收垃圾桶；若皮肤不慎接触到上述液体，请立即用清水反复清洗；若情况严重，请马上送医就诊。
- 4、清洁时请使用无尘布轻轻擦拭。
- 5、请勿擅自将本产品拆开；若产品出现故障，请与本公司售后服务部联系进行维修。
- 6、请勿使用与本机型号不符的电池及不标准的电池。

#### WARNING:

- Avoid the use of the following environments, rapid temperature changes in the environment; high temperature above 40℃; bottom temperature below 0℃; under strong light irradiation; ultraviolet light; dusty environment; wet product wet environment or soaked in any liquid in.
- To use this product dedicated writing pen writing, painting; Avoid sharp or sticky objects touch the screen surface. Avoid dropping the product vertically on the ground or by other objects.
- If you accidentally damage the product, there is damage or liquid outflow of the situation, immediately put the product into airtight plastic bags, into non-returnable trash; if the skin inadvertently exposed to the liquid, please immediately wash with water repeatedly. If serious, please send a doctor immediately.
- Please use a clean cloth to gently wipe clean.
- Please do not open the product without authorization; if the product fails, please contact the company's after-sales service department for repair.
- Do not use batteries that do not match the type of the unit and batteries that are not standard.

## 液晶手写板说明书 LCD Writing Tablet

K801