

Wippe Vorderradständer

Bedienungsanleitung

HI-Q TOOLS ROCKER FRONT
WHEEL STAND

BLOQUE-ROUE AVANT HI-Q TOOLS

Instruction Manual • Mode d'emploi



Hersteller • Manufacturer • Fabricant
Deutschland • Germany • Allemagne
POLO Motorrad und Sportswear GmbH
Polostr. 1 • D-41363 Jüchen
Tel. +49 21 65/84 40-200 • E-Mail: info@polo-motorrad.com

Schweiz • Switzerland • Suisse
POLO Motorrad Schweiz GmbH
Gärtnereiweg 4b • CH-4665 Oftringen
Tel. +41 34/4 08-80 60 • E-Mail: info@polo-motorrad.ch

HI-Q TOOLS WIPPE VORDERRADSTÄNDER

B.-Nr. 60150700050

LIEFERUMFANG:

- 1 Vorderradständer Basis (unten)
- 1 vorderer Holm
- 1 V-förmiges Vorderrad-Halteblech
- 2 Lagerbolzen
- 2 Sicherungssplinte
- 1 einteilige Wippe
- 4 Schrauben mit Dübeln für Bodenbefestigung
- 2 Schrauben inklusive selbstsichernden Muttern und Unterlagscheiben

Die HI-Q-TOOLS Wippe Vorderradständer dient zur Sicherung des Motorrades in der Garage, auf der Hebebühne oder während der Beförderung auf z. B. der Ladefläche eines Transporters oder Anhängers. Sie hält das Motorrad sofort sicher in senkrechter Position, nachdem das Vorderrad über die Wippe gerollt ist und das Vorderrad sicher im vorderen Halteblech steht. Geeignet für alle Reifen in der Größe von 13-21 Zoll und einer Reifenbreite von 90-130mm. Montieren Sie die Vorderradständer Basis (unten) mit dem vorderen Holm und mit den dafür beiliegenden Schrauben inklusive selbstsichernden Muttern und Unterlagscheiben zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass das Rohr des vorderen Holmes richtig in den Aufnahmen der Basis liegt und die Schrauben fest angezogen werden. Die Bodenhalterung (Bohrung) des vorderen Holms muss dabei nach vorne zeigen. Setzen Sie nun sowohl das Vorderrad-Halteblech inklusive Lagerbolzen ein. Hinweis: Für kleinere Reifen verwenden Sie bitte die hintere, für größere Reifen die vordere Position. Danach fixieren Sie mit dem Lagerbolzen und dem Sicherungssplint die einteilige Wippe auf der Basis. Hinweis: Für kleinere Reifen verwenden Sie bitte die vordere, für größere Reifen die hintere Position.

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Überprüfen Sie bitte nach erfolgter Montage und vor Gebrauch nochmals alle Schraubverbindungen sowie alle Sicherungssplinte auf festen und sicheren Sitz.
2. Verwenden Sie die HI-Q-TOOLS Wippe Vorderradständer nur auf einen tragfähigen, absolut ebenen Untergrund (z. B. Asphalt, Beton, Stein, Holz). Benutzen Sie niemals einen losen Untergrund.
3. Setzen Sie sich niemals auf das in der HI-Q-TOOLS Wippe Vorderradständer abgestellte Zweirad.
4. Bei Verwendung der HI-Q-TOOLS Wippe Vorderradständer auf einer Hebebühne oder Transportanhänger/Ladefläche, ist diese an entsprechender Position fest zu schrauben über die hierfür vorgesehenen Bohrungen an der Wippe. Zusätzlich ist es unerlässlich das Fahrzeug mit entsprechenden Zurrgurten zu sichern/befestigen.

Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass das Produkt sich ohne Probleme sachgerecht an Ihrem Motorradtyp anwenden/verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben Ihrer Fahrzeug-Bedienungsanleitung und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes die Fahrsicherheit und/oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes bitte die **POLO Technik-Hotline 0 21 65/84 40 500** dort wird Ihnen schnell weitergeholfen.

So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.

POLO Motorrad und Sportswear GmbH
41363 Jüchen – www.polo-motorrad.de

Stand: 01/2015



HI-Q TOOLS ROCKER FRONT WHEEL STAND

Ord. Nr. 6015070050

CONTENT:

- 1 front wheel stand base (bottom)
- 1 front spar
- 1 front wheel retaining plate V shaped
- 2 bearing bolts
- 2 safety splints
- 1 rocker one piece
- 4 screws with dowels to fix on the floor
- 2 screws incl. self-locking nuts and washers

The HI-Q TOOLS rocker front wheel stand helps to secure the motorcycle in the garage, on the lifting platform or during transportation on e.g. a surface of a trailer. It holds the motorcycle safely in a vertical position, after the front wheel is rolled over the rocker and stands safely in the front retaining plate. Appropriate for all tires with a size of 13-21 inch and a tire width of 90-130 mm. Assemble the front wheel stand base (bottom) with the front spar and the enclosed screws incl self-locking nuts und washers. Make sure the tube of the front spar lies correctly in the supports of the base and the screws are tightened firmly. The ground fixing (hole) of the front spar should point to the front. Now assemble the front wheel retaining plate incl. bearing bolt. Note: for smaller tires use the front position, for larger tires the rear position. Then fix the rocker with the bearing bolt and the safety splint on the base.

SAFETY NOTES

1. After assembly and before use check again all the screw connections and all the safety splints for firm and secure hold.
2. Use the mini lifting table only on solid, plane ground (e.g. asphalt, concrete, stone). Never use loose ground as surface .
3. Never sit on the from the HI-Q TOOLS rocker front wheel stand put motorcycle.
4. If you use the HI-Q TOOLS rocker front wheel stand on a lifting platform or a trailer/surface, it has to be screwed firmly in the corresponding position over the prevued holes on the rocker. In addition, the motorcycle has to be fixed with lashing straps.

This product is for universal use without specific detailed vehicle allocation, it is important to convince yourself before first use if you can use it appropriately and without problems on your motorcycle. Have a look at the informations of your vehicle operating instructions and the instructions of the vehicle manufacturer. This is necessary because inappropriate use of this product can affect the driving security and/ or the quality of the vehicle.

If you have any questions about the product or these instructions, please contact us before the assembly resp. the first use of the product **POLO technical hotline 0 21 65/84 40 500**

Thus we can guarantee the correct mounting and use of the product.

State: 01/2015





BLOQUE-ROUE AVANT HI-Q TOOLS

B.-Nr. 60150700050

CONTENU DE LIVRAISON

- 1 Béquille roue avant base (inférieur)
- 1 Longeron avant
- 1 Tôle de fixation pour roue avant en forme de V
- 2 Boulon de palier
- 2 Goupille de sécurité
- 1 Bloque-roue une-pièce
- 4 Vis avec chevilles pour la fixation au sol
- 2 Vis incl. écrous autofixantes et rondelles

Le bloque-roue avant HI-Q TOOLS sert à la protection de la moto dans le garage, sur le pont élévateur ou pendant le transport sur le surface de chargement d'une camionnette ou d'un remorque p.e. Il tient la moto sûre en position verticale après que la roue avant est roulée sur le bloque-roue et la roue avant est fixe dans le tôle de fixation avant. Pour tous les pneus dans la taille de 13-21 pouce et une largeur de pneu de 90-130 mm. Montez le bloque-roue avec le longeron avant et les vis incl. écrous autofixantes et rondelles. Assurez-vous que la tube du longeron avant soit de manière correcte dans les supports de la base et que les vis soient bien serrées. La fixation au sol (forage) du longeron avant doit pointer vers l'avant. Insérez la tôle de fixation incl. boulon de palier

Indication: Pour les pneus plus petits utilisez la position arrière, pour les pneus plus grands la position avant. Fixez le bloque-roue une-pièce avec le boulon de palier et la goupille de sécurité sur la base.

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

1. Contrôlez après le montage et avant l'usage toutes les raccords de vissage et les goupilles de sécurité s'ils sont fixes.
2. N'utilisez le bloque-roue avant HI-Q TOOLS que sur une surface solide et plane (p.e. asphalte, béton, pierre, bois). N'utilisez jamais du sol mou comme surface.
3. Ne vous mettez jamais sur la moto posée dans le bloque-roue HI-Q TOOLS.
4. Si vous utilisez le bloque-roue avant HI-Q TOOLS sur un pont-élévateur ou un remorque ou une surface de chargement, vissez-le sur les forages prévues du bloque-roue. Fixez le véhicule avec des sangles.

Lorsqu'il s'agit d'un produit qui est utilisable universellement sans spécification du véhicule, il est important que vous constataz vous-même avant la première utilisation que le produit se laisse appliquer/utiliser de manière adéquate sur votre type de véhicule. Observez les informations dans le mode d'emploi de votre véhicule et les instructions du fabricant. C'est nécessaire car l'utilisation non-appropriée de ce produit peut influencer la sécurité routière et/ou la qualité du véhicule.

Ainsi nous assurons ensemble que le produit soit monté et utilisé de manière correcte.

POLO Motorrad und Sportswear GmbH
41363 Jüchen – www.polo-motorrad.de

Etat: 01/2015

