

## GUÍA DE TALLAS Y AJUSTES: NIÑO/A PEQUEÑO/A

PULGADAS

CM

DISTANCIA DEL TALÓN A LA PUNTA (cm)	TALLA UE	TALLA REINO UNIDO	TALLA EE. UU.
8,3	15	0	0C
9,1	16	,5	1C
10	17	1,5	2C
10,8	18,5	2,5	3C
11,6	19,5	3,5	4C
12,5	21	4,5	5C
13,3	22	5,5	6C
14,2	23,5	6,5	7C
15	25	7,5	8C
15,9	26	8,5	9C
16,7	27	9,5	10C
17,2	27,5	10	10,5C
17,6	28	10,5	11C
18	28,5	11	11,5C
18,4	29,5	11,5	12C
18,8	30	12	12,5C
19,3	31	12,5	13C
19,7	31,5	13	13,5C

## GUÍA DE TALLAS Y AJUSTES: NIÑO/A

PULGADAS

CM

DISTANCIA DEL TALÓN A LA PUNTA (cm)	TALLAS UE PARA NIÑO/A	TALLAS UE PARA HOMBRE/MUJER	TALLAS REINO UNIDO PARA NIÑO/A	TALLAS REINO UNIDO PARA HOMBRE/MUJER
20,1	32	—	13,5	—
20,4	33	—	1	—
20,8	33,5	—	1,5	—
21,2	34	—	2	—
21,6	35	—	2,5	—
21,9	35,5	—	3	—
22,3	36	M 36	3,5	W 3
22,7	36,5	M 36,5	4	M 3,5
23,1	37,5	M 37,5	4,5	M 4
23,4	38	M 38	5	M 4,5
23,8	38,5	H 38,5 / M 38,5	5,5	H 5,5 / M 5
24,2	39	H 39 / M 39	6	H 6 / M 5,5
24,6	40	H 40 / M 40	6	H 6 / M 6