es

SUUNTO
CORE

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

trekinn outdoorstore

MODOS Y VISTAS

HORA

- fecha
- segundos
- hora dual
- horas de salida y puesta de sol
- cronómetro
- temporizador de cuenta atrás
- vacía

BRÚJULA

- hora
- puntos cardinales
- seguimiento de rumbo

ALT. & BAR.

altímetro

- grabador de registros
  - registrar diferencia de altura
  - registrar ascenso
  - registrar descenso
- medidor de cambio de altitud
- temperatura
- vacía

barómetro

- temperatura
- grabador de registros
- diferencia de altitud
- hora
- vacía

profundímetro

- grabador de registros
- temperatura
- hora

trekkinn outdoorstore

CONTENIDO DEL MENÚ

memoria
- alt.-bar.
- diario
- per. almacen.

hora-fecha
- alarma
- cuenta atrás
- hora
- hora dual
- fecha

salida del sol
- situación
- región
- ciudad

alt.-bar.
- referencia
- perfil
- alarma torm.

brújula
- declinación

general
- tono de botón
- tonos guía
- luz de fondo
- idioma

unidades
- hora
- fecha
- temperatura
- presión atm.
- altitud

trekkinn outdoorstore

SÍMBOLOS EN LA PANTALLA



trekinn outdoorstore

1 Suunto Core en pocas palabras 3
2 Manuales del Suunto Core 4
Manual 1: Guía de referencia rápida 4
Manual 2: Guía de usuario 4
3 Primeros pasos 5
Configuración básica 5
Modos 5
Vistas 6
Menú 7
Luz de fondo 8
Bloqueo de botones 8
Cambiar valores 8
4 Servicio al cliente de Suunto 9

trekinn outdoorstore

1 SUUNTO CORE EN POCAS PALABRAS

Suunto Core ha sido diseñado para gente como usted, personas que disfrutan de la vida al aire libre y de la escalada, el senderismo, el buceo y otras actividades innumerables, tanto recreativas como extremas. Su Suunto Core le ayudará a disfrutar al máximo de la práctica de sus actividades favoritas al aire libre, cualquiera que sea.

Suunto Core incorpora un altímetro, barómetro y una brújula electrónica en un solo conjunto. También tiene funciones de reloj, cronómetro y calendario.

⚠ ***ADVERTENCIA:*** *Este dispositivo no ha sido diseñado para el submarinismo.*

trekinn outdoorstore

2 MANUALES DEL SUUNTO CORE

Tiene a su disposición 2 manuales para su Suunto Core:

Manual 1: Guía de referencia rápida

Cómo navegar, una presentación de la estructura básica de la interfaz de usuario, cómo comenzar.

Le recomendamos familiarizarse con la Guía de referencia rápida y cómo navegar antes de comenzar a explorar las funciones.

Manual 2: Guía de usuario

Funcionalidades y su utilización con ejemplos de uso.

Le recomendamos leer estos manuales en el orden que se indica. De esta forma podrá utilizar su Suunto Core con seguridad.

trekinn outdoorstore

3 PRIMEROS PASOS

Configuración básica

Pulse cualquier botón para activar su Suunto Core. Si se le solicita definir el idioma, unidades (imperiales o métricas), hora y fecha. Utilice el botón superior derecho [+] y el botón inferior derecho [- Light] para cambiar la configuración. Acepte y muévase hasta el elemento de menú siguiente presionando el botón intermedio derecho [Mode]. Puede regresar siempre al elemento de menú anterior presionando el botón inferior izquierdo [View]. Cuando defina la configuración deseada, puede comenzar a utilizar las funciones horarias básicas de su Suunto Core.



NOTA: *Necesitará configurar el altímetro, barómetro y la brújula para obtener las lecturas correctas. Consulte la Guía de usuario para obtener información detallada para configurarlos de forma adecuada.*

Modos

Su Suunto Core tiene tres modos: **TIME**, **ALTI & BARO** y **COMPASS**. Estos modos se explican en detalle en la Guía de usuario. El modo activado se indica

trekkinn outdoorstore

mediante un rectángulo alrededor del nombre del modo. Puedes cambiar entre modos principales con el botón [Mode] de la parte central derecha. ¡Pruébalo!

Vistas

Cada modo presenta un conjunto de vistas a las que puede acceder con el botón inferior izquierdo [View]. Las vistas se muestran en la parte inferior de la pantalla. Las vistas contienen información suplementaria sobre el modo activado, por ejemplo, ver segundos como información suplementaria en el modo **TIME**. Algunas vistas también son interactivas.

Suunto Core tiene cuatro vistas interactivas:

- Cronómetro (modo **TIME**)
- Temporizador de cuenta atrás (modo **TIME**)
- Grabador de registros (modo **ALTI & BARO**)
- Medidor de cambio de altitud (modo **ALTI & BARO**)

Cuando las vistas interactivas están activadas, puede iniciar, parar y volver a iniciarlas con el botón superior izquierdo [Start Stop] y reiniciarlas manteniendo el botón superior derecho [+] presionado. ¡Ponga el cronómetro en modo **TIME** y pruébelo!

trekinn outdoorstore



Menú

En **MENÚ** puede cambiar los valores, cambiar la configuración general y las unidades, o ver registros almacenados en el historial de registros. Para entrar en el **MENÚ**, mantenga el botón intermedio [Mode] pulsado mientras esté en modo **TIME**, **ALTI & BARO** o **COMPASS**. Los segmentos en la parte exterior de la pantalla indican su tiempo de transición.



Salga de **MENÚ** presionando el botón superior izquierdo [Start Stop]. Siempre que haya una opción de salida disponible en **MENÚ**, se indicará con una "X" en la pantalla junto al botón [Start Stop]. ¡Familiarícese con la forma de entrar y salir del **MENÚ**!

trekinn outdoorstore



Luz de fondo

Puede activar la luz de fondo en cualquier modo presionando el botón inferior derecho [- Light]. La luz de fondo se apaga automáticamente transcurridos 5 segundos. Si desea ver la luz de fondo cuando se encuentra en **MENÚ**, es necesario activarla en el modo **TIME, ALTI & BARO** o **COMPASS** antes de entrar en **MENÚ**. La luz de fondo volverá a su estado normal cuando regrese a un modo.

Bloqueo de botones

Puede activar y desactivar el bloqueo de botones manteniendo presionado el botón inferior derecho [- Light].

NOTA: *Puede cambiar las vistas y utilizar la luz de fondo cuando el bloqueo de botones se encuentra activo.*

Cambiar valores

Debe encontrarse en **MENÚ** para cambiar un ajuste. Para llegar a **MENÚ**, mantenga presionado el botón [Mode] central en los modos **TIME, ALTI & BARO** o **COMPASS**. Cualquier cambio que realice en **MENÚ** entra en efecto de inmediato. Por ejemplo, si entra en **HORA-FECHA** en **MENÚ** y cambia la hora de 12:30 a 11:30 y sale. La hora se establecerá en las 11:30.

4 SERVICIO AL CLIENTE DE SUUNTO

No dude en ponerse en contacto con el servicio al cliente de Suunto. También tiene a su disposición tutoriales, actualizaciones de los manuales y otra información en www.suunto.com. Le recomendamos consultar esta información antes de ponerse a contacto con nuestro servicio de atención.

Servicio de atención global	+358 2 284 11 60
Suunto EE.UU.	+1 (800) 543-9124
Suunto Canadá	+ 1 (800) 776-7770
Sitio web de Suunto	www.suunto.com

trekkinn outdoorstore

trekkinn outdoorstore

SUUNTO

www.suunto.com

Copyright © Suunto Oy 6/2007, 9/2007.
All rights reserved.