

SPORTZ Titanium

with mic

User Guide

Register your product

We've got your back against damages. Register your Sportz Ti at

bit.ly/RegisterSportzTi

Visit **bit.ly/sportzuserguide** to view this guide in:

English | Español | Français | Deutsche | Italiano | 日本語 | 中文 |
Português | Nederlands

Power Button (A)

| Function | Action |
|-----------|---|
| Power on | Press and hold the power button for 1.5 seconds |
| Power off | Press and hold the power button for 2 seconds |




Play/Pause Button (B)

| Function | Action |
|-------------------|-------------------------------------|
| Play/Pause | One click |
| Skip to next song | Double-click while music is playing |
| Answer/end call | One click |

Volume Buttons (C)

| Function | Action |
|---------------|-----------|
| Adjust volume | One click |



LED Indicator (D)

| Function | Action |
|------------------------------|-------------------|
| Solid red | Charging |
| Solid blue | Charging complete |
| Flashing red every 4 seconds | Low battery |

USB Charging Port (E)

Charge the headphones with the included micro-USB charging cable. The LED indicator will turn blue when charging is complete.



Specifications

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Part number | AS451 |
| Speaker type | Bone conduction transducer |
| Frequency response | 15Hz~15KHz |
| Sensitivity | 101 ± 3dB |
| Microphone | -44dB ± 3dB |
| Continuous play | 12 hours |
| Standby time | 100 days |
| Charge time | 2 hours |
| Weight | 1.48 oz (42g) |
| Warranty | 2 years |

Storage and maintenance

- Store the headphones in a cool and dry place. The working temperature should be 0~45°C (32~113°F). Working in cold/hot environments or highly humid areas may reduce the life of the battery.
- After storing the headphones for an extended period, charge the unit before using it again.
- The headphones are sweat resistant, but are NOT waterproof. DO NOT submerge the headphones in water.
- Listening with headphones at a high volume may affect your hearing and may distort the audio.
- When cleaning the headphones, use a soft dry cloth.
- Do not charge your headphones immediately after exercising, as any sweat or moisture inside the charging port could lead to a circuit burning.




#beopen

Visit us at aftershokz.com

SPORTZ Titanium

with Mic

User Guide



ENGLISH

Register your product

We've got your back against damages. Register your Sportz Titanium at bit.ly/RegisterSportzTitanium

| Power Button (A) | |
|------------------|---|
| Function | Action |
| Power on | Press and hold the power button for 2 seconds |
| Power off | Press and hold the power button for 2 seconds |

| Play/Pause Button (B) | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Function | Action |
| Play/Pause | One click |
| Skip to next song | Double-click while music is playing |
| Answer/end call | One click |

| Volume Buttons (C) | |
|--------------------|-----------|
| Function | Action |
| Adjust volume | One click |

| LED Indicator (D) | |
|------------------------------|-------------------|
| Function | Action |
| Solid red | Charging |
| Solid blue | Charging complete |
| Flashing red every 4 seconds | Low battery |

| USB Charging Port (E) | |
|---|--|
| Charge the headphones with the included micro-USB charging cable. The LED indicator will turn blue when charging is complete. | |

| Specifications | |
|--------------------|----------------------------|
| Part number | AS451 |
| Speaker type | Bone conduction transducer |
| Frequency response | 20Hz~20KHz |
| Sensitivity | 101 ± 3dB |
| Microphone | - 49dB ± 3dB |
| Continuous play | 12 hours |
| Standby time | 60 days |
| Charge time | 2 hours |
| Weight | 1.48 oz (42g) |
| Warranty | 2 years |

ESPAÑOL

Registra tu producto

Somos tu espalda en protección contra el daño. Registra tu Sportz Titanium a bit.ly/RegisterSportzTitanium

| Botón de Encendido (A) | |
|------------------------|---|
| Función | Acción |
| Encendido | Mantenga presionando el botón de encendido durante 2 segundos |
| Apagado | Mantenga presionando el botón de encendido durante 2 segundos |

| El Botón Reproducir / Pausar (B) | |
|----------------------------------|---|
| Función | Acción |
| Reproducir/Pausar | Un clic |
| Saltar a la siguiente canción | Haz doble-clic mientras se está reproduciendo la música |
| Responder/Finalizar llamada | Un clic |

| Botones de Volumen (C) | |
|------------------------|---------|
| Función | Acción |
| Ajusta el volumen | Un clic |

| Indicador de LED (D) | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Función | Acción |
| Luz roja continua | Carga |
| Luz azul continua | Carga terminada |
| Luz roja parpadeante cada 4 segundos | Baja batería |

| Puerto de Carga USB (E) | |
|---|--|
| Carga los auriculares con el cable de carga micro-USB que está incluido. El indicador de LED se volverá azul cuando carga está terminada. | |

| Especificaciones | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Numero de pieza | AS451 |
| Tipo de altavoz | Transductor de Conducción Ósea |
| Respuesta de frecuencia | 20Hz~20KHz |
| Sensibilidad | 101 ± 3dB |
| Microfono | - 49dB ± 3dB |
| Reproducción continua | 12 horas |
| Tiempo de espera | 60 días |
| Tiempo de carga | 2 horas |
| Peso | 1.48 oz (42g) |
| Garantía | 2 años |

FRANÇAIS

Enregistrer votre produit

Nous vous couvrons en cas de défaillance technique du produit Enregistrer votre Sportz Titanium sur : bit.ly/RegisterSportzTitanium

| Touche marche / arrêt (A) | |
|---------------------------|--|
| Function | Action |
| Allumer | Appuyer sur la touche pendant 2 secondes |
| Eteindre | Appuyer sur la touche pendant 2 secondes |

| Touche Lecture / Pause (B) | |
|--------------------------------|--|
| Fonction | Action |
| Lecture / Pause | Cliquer une fois |
| Passer à la musique suivante | Cliquer 2 fois pendant que la musique joue |
| Prendre un appel et raccrocher | Cliquer une fois |

| Touche Volume (C) | |
|-------------------|------------------|
| Function | Action |
| Régler le volume | Cliquer une fois |

| Indicateur LED (D) | |
|---|-----------------|
| Function | Action |
| Rouge fixe | Charge en cours |
| Bleu fixe | Charge terminée |
| Clignote en rouge toutes les 4 secondes | Batterie faible |

| Port de charge micro USB (E) | |
|---|--|
| Charger le casque avec le câble de chargement USB fourni. L'indicateur LED passe du rouge au bleu quand le chargement est fini. | |

| Spécifications | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Référence | AS451 |
| Type de haut parleur | Transducteur à conduction osseuse |
| Réponse en fréquence | 20Hz~20KHz |
| Sensibilité | 101 ± 3dB |
| Microphone | - 49dB ± 3dB |
| Autonomie | 12 heures |
| Durée en veille | 60 jours |
| Durée de charge | 2 heures |
| Poids | 42 grs |
| Garantie | 2 ans |

DEUTSCH

Produkt registrieren

Registrieren Sie Ihre Sportz Titanium Kopfhörer unter bit.ly/RegisterSportzTitanium

| Betriebstaste (A) | |
|-------------------|---|
| Funktion | Ausführung |
| Einschalten | Halten Sie die Betriebstaste 2 Sekunden lang gedrückt |
| Ausschalten | Halten Sie die Betriebstaste 2 Sekunden lang gedrückt |

| Wiedergabe / Pause (B) | |
|------------------------|--|
| Funktion | Ausführung |
| Wiedergabe/Pause | Einmal drücken |
| Nächster Titel | Während der Wiedergabe zweimal drücken |
| Anruf annehmen/beenden | Einmal drücken |

| Lautstärketasten (C) | |
|-----------------------|----------------|
| Funktion | Ausführung |
| Lautstärke einstellen | Einmal drücken |

| LED-Anzeige (D) | |
|----------------------------|---------------------------|
| Funktion | Ausführung |
| Leuchtet rot | Ladevorgang läuft |
| Leuchtet blau | Ladevorgang abgeschlossen |
| Blinkt alle 4 Sekunden rot | Akku schwach |

| USB-Ladeanschluss (E) | |
|--|--|
| Laden Sie die Kopfhörer mit dem mitgelieferten Micro-USB-Ladekabel auf. Die LED-Anzeige leuchtet blau, wenn der Ladevorgang beendet ist. | |

| Technische Daten | |
|----------------------------|--------------------------|
| Teilenummer | AS451 |
| Lautsprechertyp | Knochenschallübertragung |
| Frequenzbereich | 20Hz~20KHz |
| Empfindlichkeit | 101 ± 3dB |
| Mikrofon | - 49dB ± 3dB |
| Kontinuierliche Wiedergabe | 12 Stunden |
| Standby-Dauer | 60 Tage |
| Ladedauer | 2 Stunden |
| Gewicht | 42g |
| Garantie | 2 Jahre |

PORTUGUÊS

Registe o seu produto

Protegemo-lo contra Danos. Registe o seu Sportz Titanium em bit.ly/RegisterSportzTitanium

| Interruptor (A) | |
|-----------------|---|
| Função | Ação |
| Ligar | Mantenha premido o interruptor durante 2 segundos |
| Desligar | Mantenha premido o interruptor durante 2 segundos |

| Tecla reproduzir / pausa (B) | |
|-------------------------------|---|
| Função | Ação |
| Reproduzir/Pausa | Um clique |
| Saltar para a música seguinte | Dois cliques durante a reprodução da música |
| Atender/terminar chamada | Um clique |

| Teclas volume (C) | |
|-------------------|-----------|
| Função | Ação |
| Ajustar o volume | Um clique |

| IndicadorLED (D) | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Função | Ação |
| Vermelhosólido | A carregar |
| Azul sólido | Carregamento completo |
| Verde intermitente a cada 4 segundos | Bateriafraca |

| Porta de carregamento USB (E) | |
|---|--|
| Carrega os auscultadores com o cabo de carregamento micro-USB incluído. O indicador LED fica azul quando o carregamento está concluído. | |

| Especificações | |
|-------------------------|------------------------------|
| Número da peça | AS451 |
| Tipo de auscultadores | Transdutor de condução óssea |
| Frequência de resposta | 20Hz~20KHz |
| Sensibilidade | 101 ± 3dB |
| Microfone | - 49dB ± 3dB |
| Reproduçãocontínua | 12 horas |
| Duraçãoem standby | 60 dias |
| Duração do carregamento | 2 horas |
| Peso | 42g (1,48 oz) |
| Garantia | 2 anos |

ITALIANO

Registra il tuo prodotto

Per usufruire dell'assistenza, registra il tuo prodotto su: bit.ly/RegisterSportzTitanium

| Pulsante di accensione (A) | |
|----------------------------|---|
| Funzioni | Azione |
| Accendere | Tieni premuto il pulsante per 2 secondi |
| Spegnere | Tieni premuto il pulsante per 2 secondi |

| Pulsante Play / Pausa (B) | |
|---------------------------------|---|
| Funzioni | Azione |
| Play/Pausa | Un click |
| Passare alla canzone successiva | Doppio Click mentre la musica è in riproduzione |
| Rispondere e chiamare | Un click |

| Pulsanti Volume (C) | |
|---------------------|----------|
| Funzione | Azione |
| Regolare il volume | Un click |




| Indicatore LED (D) | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Funzione | Azione |
| Rosso permanente | In caricamento |
| Blu permanente | Ricarica Completata |
| Rosso lampeggiante ogni 4 secondi | Batteria scarica |

| Porta USB di ricarica (E) | |
|--|--|
| Caricare le cuffie con il cavo micro-USB di ricarica incluso. L'indicatore LED diventerà blu non appena la carica sarà completa. | |

| Specifiche | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | AS451 |
| Tipo di altoparlante | trasduttore a conduzione ossea |
| risposta di frequenza | 20Hz~20KHz |
| Sensibilità | 101 ± 3dB |
| Microfono | - 49dB ± 3dB |
| Durata Batteria | 12 ore |
| Tempo in sospensione | 60 giorni |
| Tempo di ricarica | 2 ore |
| Peso | 42g |
| Garanzia | 2 anni |

#be open

Visit us at aftershokz.com



NEDERLANDS

Registreer je aankoop!

Dan ben je ingedekt tegen beschadigingen.
Registreer je Sportz Titanium op
bit.ly/RegisterSportzTitanium

| Aan / Uit knop (A) | |
|--------------------|---|
| Functie | Aktie |
| Inschakelen | Druk en houd de knop 2 seconden ingedrukt |
| Uitschakelen | Druk en houd de knop 2 seconden ingedrukt |

| Speel / pauze knop (B) | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Functie | Aktie |
| Speel/pauze | Eén klik |
| Volgende lied | Dubbelklik terwijl de muziek speelt |
| Oproep beantwoorden/beëindigen | Eén klik |

| Volumeknoppen (C) | |
|-------------------|----------|
| Functie | Aktie |
| Volume aanpassen | Eén klik |

| LED-indicator (D) | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Functie | Aktie |
| Vol rood | Aan het laden |
| Vol blauw | Laden gereed |
| Rood knipperend (elke 4 seconden) | Batterijspanning laag |

| USB-connector (E) | |
|---|--|
| Laad de koptelefoon met de bijgeleverde micro-USB laadkabel. De LED-indicator wordt blauw zodra het laden gereed is. | |

| Specificaties | |
|-------------------|--------------------------|
| Typenummer | AS451 |
| Speaker type | Botoverdracht transducer |
| Frequentiebereik | 20Hz~20KHz |
| Gevoeligheid | 101 ± 3dB |
| Microfoon | ~ 49dB ± 3dB |
| Continu speeltijd | 12 uur |
| Standby-tijd | 60 dagen |
| Laadtijd | 2 uur |
| Gewicht | 42g |
| Garantie | 2 jaar |

русский

Зарегистрируйте свой продукт

Мы защитим вас от повреждений.
Зарегистрируйте свой
Sportz Titanium на сайте
bit.ly/RegisterSportzTitanium

| Кнопка питания (A) | |
|--------------------|--|
| Функция | Действие |
| Включение | Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 с |
| Выключение | Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 с |

| Кнопка воспроизведения/паузы (B) | |
|----------------------------------|--|
| Функция | Действие |
| Воспроизведение/пауза | Одно нажатие |
| Переход к следующей песне | Двойное нажатие во время воспроизведения |
| Ответить на вызов/завершить | Одно нажатие |

| Кнопки громкости (C) | |
|----------------------|--------------|
| Функция | Действие |
| Изменение громкости | Одно нажатие |

| Индикатор (D) | |
|-----------------------------|----------------------|
| Функция | Действие |
| Постоянный красный | Зарядка |
| Постоянный синий | Зарядка завершена |
| Мигающий красный каждые 4 с | Низкий заряд батареи |

| USB-порт зарядки (E) | |
|---|--|
| Зарядите наушники с помощью включенного в комплект кабеля micro-USB. Индикатор станет синим после завершения зарядки. | |

| Спецификации | |
|-----------------------------|--|
| Номер изделия | AS451 |
| Тип динамика | Передачик с костной звукопроводимостью |
| Частотная характеристика | 20 Гц–20 кГц |
| Чувствительность | 101±3 дБ |
| Микрофон | ~49±3 дБ |
| Непрерывное воспроизведение | 12 часов |
| Работа в режиме ожидания | 60 дней |
| Время зарядки | 2 часа |
| Вес | 42 г |
| Гарантия | 2 года |

한국어

www.apsunfit.com
에서 제품을 등록 하면
A/S를 보장 받으실 수 있습니다.

| 전원 버튼 (A) | |
|-----------|------------------------|
| 기능 | 작동방법 |
| 전원 작동 | 전원 버튼을 누르고 2초 동안 기다리세요 |
| 전원 종료 | 전원 버튼을 누르고 2초 동안 기다리세요 |

| 재생/정지 버튼 (B) | |
|--------------|--------------------|
| 기능 | 작동방법 |
| 재생 / 정지 | 한 번 누르세요 |
| 다음 곡 재생 | 노래를 듣는 중에 두 번 누르세요 |
| 전화 응답 / 종료 | 한 번 누르세요 |

| 볼륨 버튼 (C) | |
|-----------|----------|
| 기능 | 작동방법 |
| 볼륨 조절 | 한 번 누르세요 |

| LED 표시불빛 (D) | |
|---------------|--------|
| 기능 | 작동방법 |
| 빨간색 | 충전 중 |
| 파란색 | 충전 완료 |
| 4초 마다 빨간색 깜빡임 | 배터리 부족 |

| USB 충전 포트 (E) | |
|---|--|
| 제품과 함께 들어있는 USB 케이블로 충전 할 수 있습니다. 충전이 완료 되면 LED 가 파란색으로 표시 됩니다. | |

| 특징 | |
|----------|---------------|
| 파트넘버 | AS451 |
| 스피커 타입 | 골전도 트랜스듀서 |
| 통신 주파수 | 20Hz~20KHz |
| 감도 | 101 ± 3dB |
| 음량 | ~ 49dB ± 3dB |
| 연속 재생 시간 | 12 시간 |
| 대기 시간 | 60 일 |
| 충전 시간 | 2 시간 |
| 무게 | 1.48 oz (42g) |
| 보증기간 | 2년 |

日本語

製品登録

本製品のご購入日から2年間保証します。
下記URLにアクセスし、製品をご登録ください。
bit.ly/RegisterSportzTitanium

| 電源ボタン(A) | |
|----------|-------------|
| 機能 | 操作 |
| 電源オン | 電源ボタンを2秒長押し |
| 電源オフ | 電源ボタンを2秒長押し |

| 再生/一時停止ボタン(B) | |
|---------------|--------------|
| 機能 | 操作 |
| 再生/一時停止 | 1 回押す |
| 次の曲 | 曲の再生中に 2 回押す |
| 電話に出る/電話を切る | 1 回押す |

| 音量ボタン(C) | |
|----------|------------------------------|
| 機能 | 操作 |
| 音量調整 | 音量を上げる + 音量を下げる - をそれぞれ押す |

| LEDランプ(D) | |
|------------------|-------------|
| 表示 | ステータス |
| 赤ランプ (常時点灯) | 充電中 |
| 青ランプ (常時点灯) | 充電完了 |
| 赤ランプが4秒置きに 1 回点滅 | バッテリー残量が少ない |
| 青ランプが2秒点灯 | 電源オン |
| 赤ランプが2秒点灯 | 電源オフ |

| microUSB充電ポート(E) | |
|--|--|
| 同梱のmicroUSB充電ケーブルを利用してイヤフォンを充電します。 充電完了時には青ランプが常時点灯します。 | |

| 製品仕様 | |
|--------|--------------|
| 型番 | AS451 |
| スピーカー | 骨伝導スピーカー |
| 周波数 | 20Hz~20KHz |
| 感度 | 101 ± 3dB |
| マイク感度 | ~ 49dB ± 3dB |
| 連続再生時間 | 12時間 |
| 待機時間 | 60日 |
| 充電時間 | 2時間 |
| 重量 | 42グラム |
| 品質保証期間 | 2 年 |

中文繁體

註冊您的產品

为了更好地保護您的Sportz Titanium，
請在以下網站註冊您的產品吧：
bit.ly/RegisterSportzTitanium

| 開關鍵 (A) | |
|---------|-------------|
| 功能 | 操作 |
| 開機 | 開機時，按住開關鍵2秒 |
| 關機 | 開機時，按住開關鍵2秒 |

| 暫停播放鍵 (B) | |
|-----------|----------|
| 功能 | 操作 |
| 播放/暫停 | 按一下 |
| 下一首 | 歌曲播放時按兩下 |
| 接/掛電話 | 按一下 |

| 音量鍵 (C) | |
|---------|-----|
| 功能 | 操作 |
| 調整音量 | 按一下 |

| LED 指示燈(D) | |
|------------|------|
| 功能 | 操作 |
| 紅燈 (常亮) | 充電中 |
| 藍燈 (常亮) | 充電完成 |
| 紅燈每4秒閃爍一次 | 低電量 |
| 藍燈亮2秒 | 開機 |
| 紅燈亮2秒 | 關機 |

| USB 充電接口(E) | |
|-------------------------------|--|
| 使用包裝盒內的USB充電線給耳機充電，充電結束時藍燈常亮。 | |

| 耳機規格 | |
|--------|---------------|
| 型號 | AS451 |
| 揚聲器 | 骨傳導揚聲器 |
| 頻段 | 20Hz~20KHz |
| 靈敏度 | 101 ± 3dB |
| 麥克風靈敏度 | ~ 49dB ± 3dB |
| 持續播放時長 | 12小時 |
| 待機時長 | 60天 |
| 充電時長 | 2小時 |
| 重量 | 1.48 盎司 (42克) |
| 質保 | 2 年 |

中文简体

注册您的产品

为了更好地保护您的Sportz Titanium，
请在以下网站注册您的产品吧：
bit.ly/RegisterSportzTitanium

| 开关键 (A) | |
|---------|-------------|
| 功能 | 操作 |
| 开机 | 关机时，按住开关键2秒 |
| 关机 | 开机时，按住开关键2秒 |

| 暂停播放键 (B) | |
|-----------|----------|
| 功能 | 操作 |
| 播放/暂停 | 按一下 |
| 下一首 | 歌曲播放时按两下 |
| 接/挂电话 | 按一下 |

| 音量键 (C) | |
|---------|-----|
| 功能 | 操作 |
| 调整音量 | 按一下 |

| LED 指示灯(D) | |
|------------|------|
| 功能 | 操作 |
| 红灯 (常亮) | 充电中 |
| 蓝灯 (常亮) | 充电完成 |
| 红灯每4秒闪烁一次 | 低电量 |
| 蓝灯亮2秒 | 开机 |
| 红灯亮2秒 | 关机 |

| USB 充电接口(E) | |
|-------------------------------|--|
| 使用包装盒内的USB充电线给耳机充电，充电结束时蓝灯常亮。 | |

| 耳机规格 | |
|--------|---------------|
| 型号 | AS451 |
| 扬声器 | 骨传导扬声器 |
| 频段 | 20Hz~20KHz |
| 灵敏度 | 101 ± 3dB |
| 麦克风灵敏度 | ~ 49dB ± 3dB |
| 持续播放时长 | 12小时 |
| 待机时长 | 60天 |
| 充电时长 | 2小时 |
| 重量 | 1.48 盎司 (42克) |
| 质保 | 2 年 |